

停電を感知すると、安全にシャットダウンするための動作に入ります。



ナビゲーションが表示される

ナビゲーションに基づいて**約8分以内**に、
自動釣銭機のユニットを引き出し、収納庫の鍵を開け、釣銭をとりだす

注) UPSは安全にシャットダウンするための非常用電源であるため、速やかに対応を行う必要があります

注) 3レジ以降はUPSと接続されていないため、約2秒でシャットダウンを開始します

■ 停電時、自動釣銭機の鍵がない場合のお客様対応

ユニットは引き出したままで、以下の対応を行う

- 1) 予備釣銭ボックス内の釣銭を利用する
- 2) コピー機内の釣銭を利用する
- 3) キャッシュポストの現金を利用する

